



Dúvidas Frequentes

Panelas de Pressão

Minha panela não está funcionando. Como resolver?

- Verifique se as luzes piloto do painel estão acesas ao conectar o cabo de força na tomada elétrica.
- Verifique se o cabo está bem encaixado na parte traseira do produto, caso contrário, remova-o e insira novamente. Reconecte na tomada elétrica.
- Se o cabo estiver danificado o produto deve ser desligado da tomada elétrica e levado a uma assistência técnica para reparo.

Minha panela de pressão está funcionando, mas não está iniciando a pressão. O que fazer?

- Após escolher a programação, o tempo para que sua panela entre em processo de pressão é de 15 minutos.
- Sua panela de pressão elétrica é muito silenciosa e só há barulho perceptível quando se está bem próximo da panela, ela emite um pequeno sinal sonoro para pegar pressão e logo após volta a silenciar.

Posso remover a pressão da panela de forma mais rápida?

• Não é recomendado, logo após preparo do alimento pode haver líquido quente dentro da panela, ao tentar remover a pressão subindo a válvula, o líquido pode sair e causar queimaduras.

Posso programar minha panela de pressão para iniciar o cozimento daqui a duas horas?

• A panela Premium Press digital pode ser programada para retardar o início do cozimento por até 24 horas. Para programar, basta pressionar a tecla "Tempo" uma vez por cada meia hora, até atingir o tempo desejado.

Exemplo: O feijão deverá estar preparado 3 horas após a programação. Pressione a tecla "Feijão" para o cozimento desse alimento, o painel de controle se acenderá e mostrará "00P40" (tempo de cozimento a pressão do feijão). Pressione a tecla "Tempo" repetidamente, até aparecer no painel o tempo de 02h00min, já que é necessário você considerar o tempo de cocção préprogramado.

Minha panela de pressão é mais segura que os modelos tradicionais?

As panelas elétricas de pressão possuem 8 dispositivos de segurança:

- Se a tampa não estiver encaixada corretamente e travada não iniciará a pressão.
- Se a válvula de pressão não estiver na posição correta a panela não iniciara a pressão.
- Anel de vedação. Vedar para que a panela não escape resíduos quentes durante o uso.
- Proteção na sobre tampa da panela, para evitar que a válvula da panela não venha entupir.
- Proteção na válvula contra entupimento. Permite fazer feijão sem que a casca do feijão possa entupir a válvula.
- Sensor de peso. Se a panela estiver vazia não iniciará a cocção.
- Timer programável. Ao finalizar o tempo a panela desliga.
- Fusível que se entender que a pressão está acima do comum ele abre para que a panela pare de funcionar.





O que pode ser feito na panela de pressão?

Várias receitas. Consulte o manual de instruções.

Panelas Elétricas de Arroz

Minha panela não liga. Como resolver?

- Ligue a panela em outra tomada elétrica.
- Após remover o plugue da tomada elétrica, remova o cabo da panela e insira novamente.
- Se não resolver, encaminhar a panela para uma assistência técnica.

Panela de arroz não fecha a tampa

• A cuba pode estar mal encaixada. Remova a cuba e insira novamente na panela de arroz.

Panela de arroz vazando pela lateral

• A panela de arroz tem um coletor de líquidos na lateral que recolhe o vapor produzido durante o preparo da receita. Para remover e limpar, basta pressionar nas laterais do coletor e puxar para frente. Você poderá limpar e inserir novamente.

Meu arroz queimou

- Para cada medida de arroz deve-se adicionar duas medidas de água para que o arroz cozinhe e não queime.
- Após o arroz ficar pronto a panela entra automaticamente na função aquecer, não deixe por mais que duas horas para evitar que o arroz queime.